5.4 本 Modem の保守

5.4-5 ファームウェアメンテナンス

本 Modem は、ファームウェアのバージョンアップをすることにより機能強化を図ることが できます。ルータモードとブリッジモードの選択により、表示される Web 画面が違います。

ファームウェアのバージョンアップする方法は、二通りあります。 かんたんバージョンアップ オフラインバージョンアップ 本書では「かんたんバージョンアップ」をご案内します。

<u>「かんたんパージョンアップ」</u>は、インターネット上にある富士通 ht tp サーバへ自動でアク セスし、最新ファームウェアの存在を認識した場合に本 Modem に自動ダウンロードを行い、 最新ファームウェアにアップデートします。

- ▲「かんたんバージョンアップ」は、ブリッジモード選択時では使用できません。
- ▲ ファームウェアバージョンアップを行う時は、本 Modem とパソコンの間を HUB などで中継しないで、直接接続してください。
- ▲ファームウェアのバージョンアップを行う前に必ず設定内容をメモ書き等で、控えておいてください。(スタティック IP マスカレードなど本 Modem 設定をカスタマイズされているお客様は、あらかじめ設定内容を控えておいてください。)
- ▲お使いのWebブラウザのバージョンによってはファームアップが正しく動作しない場合があります。その場合は、推奨Webブラウザ(Internet Explorer 6.0以降)をご使用ください。

OK

<u>ルータモード選択時の Web 画面</u>

	ファームウェアメ	ンテナンス			現在のバージョンの確 上部:本 Modem の現在 ンを表示してい 下部:ADSL 回線処理部 ージョンを表示	認。 のファームウ ます。 3の現在のファ しています。	^ッ ェアバー [,] ームウェ	ジョ アバ
	ファームウェアバ	現在のファ 現在のDS	ァームバージョン Pファームバージョン	Rxxxxb xxxxxxx				
	ファームウェアバ・ ■かんたんパー3 オンラインにても	ー ジョンアップ <u>ジョンアップ</u> トーバから自動タ	「ウンロードを行い、最新	のファーユ	ムウェアにバージョンアップしま 実行 3	す。 する		
	■オフラインバー パンコンにダウン ファー	<u>ジョンアッブ</u> /ロードしたファー ムウェアの選択	-ムウェアファイルを選択	してバー	ジョンアップします。 参照 01	g		
		ブリッシ	ジモード選択時	の Web) 画面			
					現在のバージョンの確 上部:本 Modem の現在 ンを表示してい。 下部: ADSL 回線処理部	認。 のファームウ ます。 の現在のファ	ェアバー: ームウェ	ジョ アバ
<u>7</u>	<u>'ームウェアメン</u>	<u>テナンス</u>		l	-ジョンを表示し	っています。		
	у,-дуцул-	現在のファ・ 現在のDSP	ームバージョン ファームバージョン	Rxxx XXXX				
	■オフラインバージョ パソコンにダウンロー	ンアップ -ドしたファーム	_A ウェアファイルを選払	見てバ	-ジョンアップします。	4 m 1		
	ファームウ	ェアの選択				梦照		

かんたんバージョンアップ

- (1)「かんたんバージョンアップ」の項目内の実行するをクリックしてください。
- ▲「かんたんバージョンアップ」を行う前に、本 Modem に ADSL 回線ケーブルの接続と PPP 接続が完了していることをご確認ください。

ファームウェアメンテナンス				
ファームウェアバージョン				
現在のファームパージョンRxxxxbxxxx現在のDSPファームパージョンxxxxxxx				
ファームウェアバージョンアップ				
■かんたんパージョンアップ				
オンラインにてサーバから自動ダウンロードを行い、最新のファームウェアにバージョンアップします。				
クリックします。 実行する				
■オフラインバージョンアップ				
バンコンにダウンロードしたファームウェアファイルを選択してバージョンアップします。				
ファームウェアの選択 <u>参照</u> OK				

(2) 実行するをクリックしたあと、下の Web 画面が表示されます。

かんたんバージョンアップ: ■ ロロロロ
かんたんバージョンアップの準備を開始します。

▲この Web 画面表示時は、ADSL 回線状態、PPP 接続状態等の確認後、http サーバからコント ロールファイルを取得します。本 Modem のファームウェアバージョンと http サーバ内の ファームウェアバージョンを比較しバージョンアップが必要であれば次の Web 画面に移 行します。また、エラー発生時はエラー内容とそれに関するヘルプメッセージを表示し ます。

本 Modem に何かエラーがある場合は、以下のエラー内容が表示されます。内容に従って、 確認・対処を行ってください。

エラー表示	内容
メモリ容量不足	ファームウェアバージョンアップを行なう為に必要なメモリが確
	保できませんでした。
	Web ブラウザを終了させて、ADSL モデム本体の電源を OFF/ON し再
	起動させてから「かんたんバージョンアップ」を再度実行してくだ
	さい。
ADSL	ADSL回線がリンクダウンしています。以下をご確認いただき、「か
リンクダウン	んたんバージョンアップ」を再度実行してください。
	1.電話線がしっかりと接続されていますか?
	2.モデム本体の ADSL の LED は点灯していますか?
PPP 未接続	PPP セッションが未接続です。以下をご確認いただき、「かんたん
	バージョンアップ」を再度実行してください。
	1.接続用認証 ID やパスワードが正常に入力されていますか?
	2.基本設定画面の PPP 接続状態が「接続中」になっていますか?
サーバ接続エラー	インターネットの混雑状況等により、サーバと接続出来ない状態で
	す。
	しばらくたってから「かんたんバージョンアップ」を再度実行して
	ください。
通信エラー	インターネットの混雑状況等により、サーバと接続後に、なんらか
	の要因にて通信異常が発生しました。
	しばらくたってから「かんたんバージョンアップ」を再度実行して
	ください。
ファイルが	サーバから受信したファイルがなんらかの要因で壊れています。
壊れています	しばらくたってから「かんたんバージョンアップ」を再度実行して
	ください。
ADS が動作中です	ADS が動作中の場合、「かんたんバージョンアップ」はご使用にな
	れません。
	しばらくたってから「かんたんバージョンアップ」を再度実行して
	ください。
バージョンアップ	既に ADSL モデム本体が最新ファームウェアで動作しています。
する必要がありません	

これらのエラー表示の下に、戻るボタンがあります。これをクリックすると、『ファームウェア メンテナンス』の Web 画面に戻ります。 (3) 「かんたんバージョンアップの準備を開始します」の表示のあとに、問題がなければ下記のWeb画面が表示されます。「現在のファームバージョン」と「最新のファームバージョン」が違う場合は、はいをクリックしてバージョンアップを開始してください。同じだった場合は、『ファームウェアメンテナンス』は終了です。



(3) **はい**をクリックしたあとは、自動的にダウンロード バージョンアップ 再起動を行 います。その間、絶対に本 Modem の電源を切らないでください。電源を切った場合、本 Modem の故障の原因となります。



- ▲ ダウンロード バージョンアップ 再起動の過程で、本 Modem の電源切断、または Ethernet ケーブルの抜差しをしないで下さい。初期画面が表示される前に本 Modem の電源が切れた 場合、本 Modem が正常に起動及び動作しなくなることがあります。故障の原因となります。
- ▲ 再起動後、初期画面が表示されない場合は、一度 Web ブラウザを閉じてから再度本 Modem にアクセスしてください。
 - 〔ダウンロード バージョンアップ 再起動〕中に何か問題があった場合は、以下のエラ ー内容が表示されます。内容に従って、確認・対処を行ってください。

エラー状況	エラー表示	内容
ダウンロード中	通信エラー	インターネットの混雑状況等により、サーバと接続後に、
		なんらかの要因にて通信異常が発生しました。
		しばらくたってから「かんたんバージョンアップ」を再度
		実行してください。
	ADSL	ADSL回線がリンクダウンしています。以下をご確認いただ
	リンクダウン	き、「かんたんバージョンアップ」を再度実行してくださ
		۱.
		1.電話線がしっかりと接続されていますか?
		2.モデム本体の ADSL の LED は点灯していますか?
ダウンロードした	ファイルが	サーバから受信したファイルがなんらかの要因で壊れてい
ファイルに問題が	壊れています	ます。
ある		しばらくたってから「かんたんバージョンアップ」を再度
		実行してください。
	無効な	なんらかの要因でサーバから受信したファイルのファイル
	ファイルです	名が壊れているか、ご使用の機種に一致しないファイルで
		す。
		しばらくたってから「かんたんバージョンアップ」を再度
		実行してください。
フラッシュ ROM へ	バージョン	ADSL モデム本体の電源を OFF/ON し再起動させ、ステータ
の書き込みが失敗	アップが失敗	スランプが点滅するかご確認ください。
した	しました。	しばらくしても点灯、または消灯のままの場合は、ご契約
		のプロバイダまでご連絡ください。

これらのエラー表示の下に、<u>戻る</u>ボタンがあります。これをクリックすると、『ファームウ ェアメンテナンス』の Web 画面になります。 (6) バージョンアップが終了すると、Web 管理画面の初期画面が表示されるので

このボタンをクリックすると、Web管理画面にログインします。

ボタンをクリックし、再度「ユーザ名 / パスワード」を入力して、Web 管理画面にロ グインしてください。

再度、本 Modem の管理画面左側の操作メニューから『ファームウェアメンテナンス』 画面を表示させ、本 Modem のファームウェアバージョンに最新版数が表示されている ことを確認してください。

ファームウェアメンテナンス
ファームウェアバージョン
現在のファームバージョン 現在のUSPファームハーション スメ
ファームウェアバージョンアップ <u>■かんたんバージョンアップ</u> オンラインにてサーバから自動ダウンロードを行
実行する
<u>■オフラインバージョンアップ</u>
パンコンにダウンロードしたファームウェアファイルを選択してバージョンアップします。
ファームウェアの選択